


# セットトップボックス (TZ-DCH 520) の接続例


## ピンプラグで接続

※デジタルに切り替える際、同軸ケーブルも新しい物に交換される事をお薦めします。




※ S 映像コードで接続される場合 STB の設定変更が必要な場合があります。詳しくは取扱説明書 P62 をご覧ください。(2009 年 1 月現在)

## D 端子とピンプラグで接続



## HDMI で接続



※1. STB の設定変更が必要な場合があります。詳しくは取扱説明書 P63 をご覧ください。(2009 年 1 月現在)